

Zebra DS22-Scanner Konfiguration für SteriBase

Ggf. den Scanner zunächst auf Fabrik-Standard zurücksetzen



Ein „ENTER“ automatisch an den Scan anfügen



Auf DEUTSCH einstellen



Codierung auf UTF-8 einstellen



Evtl. den „BEEP-Ton“ leise stellen

